

MONTAGEANLEITUNG FÜR IHRE FENSTERBANK AUS MASSIVHOLZ

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Untergrund für den Einbau geeignet ist. Dazu müssen beispielsweise die Luftfeuchtigkeit etwa 50% betragen und Putz und Mauerwerk trocken sein (unter 60 Digits). Achten Sie außerdem auf eine trockene Lagerung der Fensterbänke bis zur Montage. Nach Erhalt dürfen geölte und gewachste Fensterbänke 14 Tage nicht feucht gereinigt werden. Fa. Zauntown haftet nicht für den unsachgemäßen Einbau der Fensterbänke.



Halten Sie folgendes Werkzeug und Montagematerial bereit:

- Wasserwaage
- Kartuschenpresse
- Montagekleber (z.B. Bostik High Tack H785)
- Ausgleichplättchen aus Kunststoff oder Holz
- optional: Maleracryl für den sauberen Wandabschluss

SCHRITT 1: VORBEREITUNG



Reinigen Sie die Fensterlaibung. Der Untergrund muss trocken und frei von Staub sein.

SCHRITT 2: TESTWEISE EINSETZEN



Legen Sie die Fensterbank ein und prüfen Sie, ob sie gut passt. Rundherum sollte etwa 1mm Spiel vorhanden sein.

Ist der Spalt etwas größer, können Sie nach Einbau Maleracryl zum Verdecken benutzen.

Liegt die Fensterbank zu eng in der Laibung, können Sie sie mit einem geeignetem Werkzeug noch anpassen.

SCHRITT 3: UNTERGRUND AUSRICHTEN



Benutzen Sie verschieden hohe Ausgleichsklötzchen und eine Wasserwaage, um den Untergrund gerade auszurichten. Bei einer Innenfensterbank benötigen Sie kein Gefälle.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund sowohl in der Breite als auch in der Tiefe in Waage ausgerichtet ist.

SCHRITT 4: MONTAGEKLEBER AUFTRAGEN



Geben Sie den Montagekleber in vertikalen Streifen (nicht punktförmig!) von 2-3cm Dicke aus. Der Abstand der Streifen sollte etwa 10-20cm betragen.

Bei Standardfensterbänken von etwa 20cm Tiefe benötigen Sie etwa eine Drittel Tube Montagekleber pro Laufmeter.

SCHRITT 5: FENSTERBANK EINSETZEN



Legen Sie die Fensterbank vorsichtig von oben ein. Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die Fensterbank mit etwas Druck auszurichten. Sie sollte vollständig auf die Ausgleichshölzer aufliegen. Diese werden nicht entfernt.

Nach der Montage können Sie bei Bedarf die Übergänge zwischen Fensterbank und Wand mit etwas Maleracryl verdecken. Ist der Spalt unterhalb der Fensterbank zu groß, kann eine Bauleiste von unten angebracht werden. Diese wird entweder mit Montagekleber an der Wand befestigt und ggf. mit Schraubzwingen fixiert oder von unten unsichtbar mit der Fensterbank verschraubt.